

Kit Medidor de Cloro Libre Y PH para Albercas y Spas

LAMOTTE

- Comparador colorimétrico
- 30 tabletas para la prueba de cloro
- 30 tabletas para pH.
- Cloro Libre Residual: 0.5 – 10.0 ppm
- pH: 6.8 – 8.2



es una solución completa diseñada para medir los niveles de cloro libre y pH en piscinas y spas. Utiliza un comparador colorimétrico visual y tabletas reactivas para proporcionar resultados precisos y rápidos.



El procedimiento para utilizar el Kit Medidor Para Cloro Libre y pH es muy sencillo y consta de los siguientes pasos:

1. Agregue el agua dentro de las dos celdas del comparador hasta la línea indicada (elimine cualquier exceso). Mantenga las medidas de higiene a la hora de tomar las muestras. En caso de utilizar para probar agua de piscinas, sumérjalo 40 cm debajo en el agua.
2. Agregue la tableta reactiva en el compartimiento indicado para cloro (marcado como Cl) sin tocar la tableta con sus manos.
3. Agregue la tableta reactiva de pH al compartimiento indicado como pH sin tocar la tableta con sus manos.
4. Tape el comparador e inviértalo varias veces hasta disolver y mezclar completamente el reactivo.

